バレーシステム用チーム名表示盤　SCVDP
取 扱 説 明 書

●ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
●この取扱説明書は、お使いになる方がいつでも見られる所に保管し、必要なときお読みください。
●一般的注意事項は、別冊の『ｼｽﾃﾑｶｳﾝﾀｰ　SCｼﾘｰｽﾞ取扱説明書』をご参照ください。

工場出荷時は輸送中の割れ防止のため、蛍光灯がはずしてあります。

（1）透明板、乳白板を上に引き抜いて、中の蛍光灯と点灯管を取り出してください。
（2）透明板、乳白板に貼ってある保護紙をはがしてください。
（3）蛍光灯は差し込んでから90°ねじって、点灯管は時計まわりに奥までねじ込んでください。

■各部のなまえ



A3サイズの用紙に手書きやワープロで
印字したものを、カットして差し込んでください。
両端6cmは隠れますので印字しないでください。



蛍光灯確認や交換のさいは感電の恐れがありますので、必ず電源コードをコンセントから抜いてください

輸送のさいは、割れる恐れがありますので蛍光灯をはずしてください

■故障かなと思ったら　修理を依頼される前に次の点をもう一度ご確認ください

症　状	原　因	対　策
蛍光灯が点灯しない	蛍光灯、点灯管がゆるんでいませんか	締めこんでください
	蛍光灯、点灯管が切れていませんか	交換してください

上記以外の異常がある場合は、使用を中止し電源プラグを抜いてから、販売店に点検・修理をご相談ください。

■仕　様

●電　源　：AC100V 50/60Hz　26W
●寸　法　：幅90×奥行14.3×高さ34cm　7.8kg

molten®

安全上のご注意　必ずお守りください

⚠ 警告

指示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される事項

■分解や改造をしないでください。

発火や、異常動作を起こしケガの原因となります。
修理は販売店にご相談ください。

■水につけたり、水をかけたりしないでください。

ショート、感電の原因となります。

■電源プラグに着いたほこりはふき取ってください。



火災の原因となります。

■定格15A以上のコンセントを単独で使ってください。

たこ足配線すると、コンセント部が異常加熱して発火の原因となります。

⚠ 注意

指示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が障害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される事項

■製品の隙間に金属物、異物を入れないでください。



感電や異常動作を起こし、けがの原因となります。

■電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使わないでください。

感電、ショート、発火の原因となります。

■電源コードやケーブルを傷つけたり、自分で接続補修をしないでください。

火災の原因となります。



■電源コードやケーブルを無理に曲げたり、踏んだり、引っ張ったりしないでください。



火災、感電の原因となります。

■電源プラグを抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。



感電やショートを起こし、発火の原因となります。

■使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください。

絶縁劣化による感電、漏電、火災の原因となります。

■交流100V以外は使わないでください。

火災の原因となります。